



# MY430 Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

K72486  
901-8374-00

- 1** Power On  
Mise sous tension




- 2** **a** Connect with 2.4GHz USB Receiver  
Connexion avec le récepteur USB 2,4 GHz




- b**
- Plug in USB dongle / Branchez le dongle USB
  - Connects automatically / Connexion automatique


USB-A




- a** Connect with Bluetooth®  
Connexion avec Bluetooth®



**b**



**c**



Konnect™ Software for Customization:  
Konnect™ Logiciel de personnalisation:  
[www.Kensington.com/software/hub](http://www.Kensington.com/software/hub)




Instruction Guide and Support:  
Guide d'instructions et soutien:  
[www.Kensington.com/MY430](http://www.Kensington.com/MY430)




Kensington®

# KB680 Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide


## 1 Power On Mise sous tension



## 2 a Connect with 2.4GHz USB Receiver Connexion avec le récepteur USB 2,4 GHz




- b**
- Plug in USB dongle / Branchez le dongle USB
  - Connects automatically / Connexion automatique



**!** TIP: Stay within 10m (33 ft) of device  
**!** ASTUCE : Restez à moins de 10 m (33 pi) de l'appareil

## a Connect with Bluetooth® Connexion avec Bluetooth®



- b**
- 3 secs / 3 s

- c**
- 30 secs / 30 s
- BT1 Blue Bleu or BT2 White Blanc

- d**
- 3 min
- BT1 Blue Bleu or BT2 White Blanc



Konnect™ Software for Customization:  
Konnect™ Logiciel de personnalisation:  
[www.Kensington.com/software/hub](http://www.Kensington.com/software/hub)



Instruction Guide and Support:  
Guide d'instructions et soutien:  
[www.Kensington.com/KB680](http://www.Kensington.com/KB680)



**Kensington**™