



Customer Service / Service client / Servicio a clientes

MODEL / MODÈLE: PSPWDCSA
SKU: 1516956-04 (CA/MX/US)

PowerA.com/Support

TWIN **CHARGING STATION** for DualSense® Wireless Controllers

STATION DE RECHARGE DOUBLE pour les manettes de jeu sans fil DualSense®

ESTACIÓN DE CARGA DOBLE para controles inalámbricos DualSense®

USER MANUAL / MANUEL DE L'UTILISATEUR / MANUAL DE USUARIO



TWO-YEAR LIMITED WARRANTY




For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit PowerA.com/Support.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX AN

Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site PowerA.com/Support.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Si quieres más información sobre la garantía o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita PowerA.com/Support.



ENGLISH

CONTENTS:

- Twin Charging Station
- 6 ft / 1.8 m AC Adapter
- User Manual

SETUP

1. Connect the included AC adapter to the DC-in connector located on the bottom of the Twin Charging Station, then plug the AC adapter into an electrical outlet.
2. Place your DualSense® or DualSense Edge™ Wireless Controller onto the charging cradle, making sure that the charging connector is lined up with the charging terminals of the controller.
 - The light bar on the controller slowly blinks orange while the controller charges and will turn off when charging is complete.
3. Simply lift the controller off the Twin Charging Station when you are ready to play.

TROUBLESHOOTING

For current FAQs, visit [PowerA.com](#).

Q: Why are my controllers not charging?

- A: Confirm the AC adapter is connected to both the Twin Charging Station and an electrical outlet.
- A: Confirm the controller is properly seated on the charging cradle.
- A: Your controller might already be fully charged.

TWIN CHARGING STATION	
INPUT VOLTAGE (X, V)	5.3 V
INPUT CURRENT (X,X, A)	2.0 A
OUTPUT VOLTAGE (X,X, V)	5.0 V DC
OUTPUT CURRENT (X,X, A)	800 mA × 2

AC ADAPTER	
INPUT VOLTAGE (X, V)	100-240 V~
INPUT AC FREQUENCY (X, Hz)	50-60 Hz
INPUT CURRENT (X,X, A)	0.35 A
OUTPUT VOLTAGE (X,X, V)	5.3 V DC
OUTPUT CURRENT (X,X, A)	2.0 A
OUTPUT POWER (X,X, W)	10.6 W
AVERAGE ACTIVE EFFICIENCY (X,X, %)	≥79.4% (230 V); ≥79.11% (115 V)
NO-LOAD POWER CONSUMPTION (X,XX, W)	≤0.1 W (230 V); ≤0.1 W (115 V)

WARNING - AC ADAPTER

- The included AC adapter is for indoor use only. Do not use outdoors.
- Do not use the AC adapter for anything other than the specified equipment.

FCC COMPLIANCE STATEMENTS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. As defined in Section 2.909 of the FCC Rules, the responsible party for this device is ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 USA.

WARNING: Any modifications made to this device that are not approved by ACCO Brands may void the authority granted by the user by the FCC and/or Industry Canada to operate this equipment.

CAN ICES(B)/NMB(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference;
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](#) | [POWERA.COM](#) | **MADE IN VIETNAM**

CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com](#).

WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit [PowerA.com](#) for details.

ADDITIONAL LEGAL

© 2025 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands.
“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense”, and “DualSense Edge” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates.

FRANÇAIS

CONTENU:

- Station de recharge double
- Adapteur secteur de 1,8 m
- Manuel d'utilisation

INSTALLATION

1. Connectez l'adaptateur secteur inclus au connecteur CC situé au bas de la double station de charge, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.
2. Placez votre manette de jeu sans fil DualSense® ou DualSense Edge™ sur le socle de charge, en vous assurant que le connecteur de charge est bien aligné avec les bornes de charge de la manette de jeu.
 - La barre lumineuse de la manette de jeu clignote lentement en orange durant le rechargement et s'éteint une fois celui-ci terminé.
3. Soulevez simplement la manette de jeu de la station de recharge double lorsque vous êtes prêt à jouer.

RÉSOLUTION DE PROBLEMS

Pour les FAQ actuelles, visitez [PowerA.com/Support](#)

Q : Pourquoi mes manettes de jeu ne chargent-elles pas?

R : Vérifiez que l'adaptateur secteur est connecté à la fois à la double station de charge et à une prise électrique.

R : Vérifiez que la manette de jeu est correctement installée sur le socle de rechargement.

R : Votre manette de jeu est peut-être déjà complètement chargée.

DOUBLE STATION DE CHARGE	
TENSION À L'ENTRÉE (X, V)	5,3 V
INTENSITÉ À L'ENTRÉE (X,X, A)	2,0 A
TENSION À LA SORTIE (X,X, V)	5,0 V DC
INTENSITÉ À LA SORTIE (X,X, V)	800 mA × 2

ADAPTEUR SECTEUR	
TENSION À L'ENTRÉE (X, V)	100-240 V~
FRÉQUENCE DU CA À L'ENTRÉE (X, Hz)	50-60 Hz
INTENSITÉ À L'ENTRÉE (X,X, A)	0,35 A
TENSION À LA SORTIE (X,X, V)	5,3 V DC
INTENSITÉ À LA SORTIE (X,X, A)	2,0 A
PUISSANCE À LA SORTIE (X,X, W)	10,6 W
PUISSANCE ACTIVE MOYENNE (X,X, %)	≥79,4% (230 V); ≥79,11% (115 V)
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE HORS CHARGE (X,XX, W)	≤0,1 W (230 V); ≤0,1 W (115 V)

AVERTISSEMENT - ADAPTEUR SECTEUR

- L'adaptateur secteur inclus est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne pas utiliser l'adaptateur secteur pour tout autre équipement que celui spécifié.

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et 2) il doit pouvoir supporter tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

MISE EN GARDE : Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur pour utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de la classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à haute fréquence (HF) et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise d'un circuit électrique différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radiotélévision.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et 2) il doit pouvoir supporter tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tel que défini dans la Section 2.909 de la réglementation de la FCC, la partie responsable de cet appareil est ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, États-Unis.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à cet appareil qui n'est pas approuvée par ACCO Brands peut annuler l'autorisation de l'utilisateur par FCC et/ou le département Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour utiliser cet équipement. ...

CAN ICES(B)/NMB(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélec-trique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](#) | [POWERA.COM](#) | **FABRIQUÉ EN VIETNAM**

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique [PowerA.com/Support](#).

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site [PowerA.com/Support](#) pour plus de détails.

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2025 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands.
« PS », « PlayStation », « PS5 », « DualSense », et « DualSense Edge » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Fabriqué et distribué sous licence de Sony Interactive Entertainment Inc. ou de ses sociétés affiliées.

ESPAÑOL

CONTENIDO:

- Estación de carga doble
- Adaptor de CA de 1,8 m
- Manual del usuario

CONFIGURACIÓN

1. Conecte el adaptador de CA incluido al conector de entrada de CC ubicado en la parte inferior de la estación de carga doble, luego enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente.
2. Coloque su control inalámbrico DualSense® o DualSense Edge™ sobre la base de carga, asegurándose de que el conector de carga esté alineado con los terminales de carga del control.
 - La barra luminosa del control parpadea lentamente con una luz naranja mientras se está cargando y se apagará cuando la carga se haya completado.
3. Simplemente levante el control de la estación de carga doble cuando deseé jugar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para consultar las preguntas más frecuentes, visita [PowerA.com/Support](#)

P: ¿Por qué mis controles no se cargan?

R: Confirme que el adaptador de CA esté conectado tanto a la estación de carga doble como a una toma de corriente.

R: Confirme que el control esté colocado correctamente en la base de carga.

R: Es posible que su control ya tenga la carga completa.

ESTACIÓN DE CARGA DOBLE	
VOLTAJE DE ENTRADA (X, V)	5,3 V
CORRIENTE DE ENTRADA (X,X, A)	2,0 A
TENSIÓN DE SALIDA (X,X, V)	5,0 V DC
CORRIENTE DE SALIDA (X,X, A)	800 mA × 2

ADAPTADOR DE CA	
VOLTAJE DE ENTRADA (X, V)	100-240 V~
FRECUENCIA DE ENTRADA DE CA (X, HZ)	50-60 Hz
CORRIENTE DE ENTRADA (X,X, A)	0,35 A
TENSIÓN DE SALIDA (X,X, V)	5,3 V DC
CORRIENTE DE SALIDA (X,X, A)	2,0 A
POTENCIA DE SALIDA (X,X, W)	10,6 W
EFICIENCIA ACTIVA MEDIA (X,X, %)	≥79,4% (230 V); ≥79,11% (115 V)
CONSUMO DE ENERGÍA SIN CARGA (X,XX, W)	≤0,1 W (230 V); ≤0,1 W (115 V)

ADVERTENCIA: ADAPTADOR DE CA

- El adaptador de CA incluido solo debe usarse en interiores. No usar en exteriores.
- No uses el adaptador de CA si no es para el equipo especificado.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](#) | [POWERA.COM](#) | **HECHO EN VIETNAM**

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Support](#).

