


Kensington®




KB515 EQ USB-A Wired Keyboard Clavier filaire KB515 EQ USB-A



kensington.com/register

1**a** USB-C**b** USB-A**2**

Caps Lock | Verrouillage majuscule |
 Verrouillage des majuscules |
 Feststelltaste | Bloq. Mayús. |
 Bloc Maiusc (blocco maiuscole) |
 Caps Lock | Caps Lock | 大写锁定键 |
 Caps Lock







Num Lock |
 Verrouillage numérique |
 Verrouillage numérique |
 Num-Taste | Bloq. Núm. |
 Bloc Num (blocco numeri) |
 Num Lock | Num Lock |
 数字锁定键 | Num Lock


Scroll Lock |
 Verrouillage du défilement |
 Verrouillage du défilement |
 Rollen-Taste | Bloc Scorr |
 Bloq. Despl | Scroll Lock |
 Scroll Lock | 滚动锁定键 |
 スクロールロック /

3











	Calculator Calculatrice Calculatrice Taschenrechner Calculatrice Calculadora Calculadora الآلة الحاسبة 計算機 計算器
	Search Rechercher Chercher Suche Ricerca Buscar Procurar بحث 検索 搜索
	Show Desktop Afficher le bureau Afficher le bureau Desktop anzeigen Mostra desktop Mostrar escritorio Mostrar Ambiente de Trabalho إظهار سطح المكتب デスクトップを表示 显示桌面
	Screen Shot Capture d'écran Capture d'écran Screenshot Screenshott Captura de pantalla Captura de ecrã لفظة شاشة スクリーンショット 截屏


4




	Decrease Screen Brightness Réduire la luminosité de l'écran Baisse de la luminosité Helligkeit verringern Diminuire luminosità Bajar brillo Diminuir o brilho تقليل مستوى السطوع 明るさを下げる 调低亮度
	Increase Screen Brightness Augmenter la luminosité de l'écran Augmenter la luminosité Helligkeit erhöhen Aumenta luminosità Aumentar el brillo Aumentar Luminosidade زيادة السطوع 明るさを上げる 调高亮度
	All active tasks Toutes les tâches actives Toutes les tâches actives Alle aktiven Aufgaben Tutte le attività in corso Todas las tareas activas Todas as tarefas ativas جميع المهام النشطة すべてのアクティブなタスク 所有活动任务

	Screen Lock Verrouillage de l'écran Verrouiller écran Bildschirmsperre Blocco schermo Bloqueo de pantalla Bloqueio de ecrã تأمين الشاشة スクリーンロック 屏幕锁定
	Media Player Lecteur multimédia Lecteur multimédia Medienplayer Lettore multimediale Reprodutor multimedia Reprodutor de mídia مشغل الوسائط メディアプレーヤー 媒体播放器
	Mute Speaker Couper le son du haut-parleur Désactiver le haut-parleur Lautsprecher stummschalten Disattivazione dell'altoparlante Silenciar altavoz Silenciar altifalante كتم صوت السماعات スピーカーをミュートにする 扬声器静音
	Decrease Volume Diminuer le volume Réduire le volume Lautstärke verringern Diminuzione del volume Bajar volumen Diminuir volume خفض مستوى الصوت 音量を下げる 调低音量
	Increase Volume Augmenter le volume Augmenter le volume Lautstärke erhöhen Aumento del volume Subir volumen Aumentar volume رفع مستوى الصوت 音量を上げる 调高音量
	Emoji Keyboard Clavier Emoji Clavier émoticône Emoji-Tastatur Tastiera emoji Teclado emoji Teclado Emoji لوحة المفاتيح رموز تعبيرية 絵文字キーボード 表情符号键盘
	Back Retour Face arrière Rückseite Indietro Atrás Retroceder اللوحة الخلفية 戻る 后退
	Play/Pause Lecture/pause Lecture/Pause Abspielen/Pause Riproduci/Pausa Reproducir/Pausar Reproduzir/ Colocar em Pausa تشغيل/إيقاف مؤقت 再生/一時停止 播放/暂停
	Forward Avance Commande d'avance Vorwärts Avanti Adelante Avançar التالي 進む 前进

5



6





EN Download Kensington Konnect™ today: www.Kensington.com/Konnect

FR-CA Téléchargez Kensington Konnect™ aujourd'hui :
www.Kensington.com/Konnect

DE Kensington Konnect™ noch heute herunterladen:
www.Kensington.com/Konnect

FR Téléchargez Kensington Konnect™ dès aujourd'hui :
www.Kensington.com/Konnect

IT Scarica subito Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

ES Descargue ya Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

PT Descarregue hoje o Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

AE باءر بئنزىل برنامء Kensington Konnect™ الءىوم: www.Kensington.com/Konnect

CN 立即下载 Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

JP 今すぐKensington Konnect™をダウンロードしてください:
www.Kensington.com/Konnect





www.kensington.com/support

Kensington® is a registered trademark of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. USB-C® is a trademark of USB Implementers Forum. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© 2025 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>

Kensington® est une marque déposée d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. USB-C® est une marque déposée de l'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.

Brevets : <https://www.accobrand.com/patents/>

