


保護フィルム

クイックスタートガイド

セット内容




保護フィルム ×2



クリーニングクロス ×1




へら ×1



クイックスタートガイド ×1


さらに詳しい使い方は、
QRコードから
動画をご覧ください。




貼り方

1. 付属のクリーニングクロスで、Nintendo Switch™ 2 の画面の汚れを取り除く。


※付属のクロス以外（ティッシュなど）で拭かないでください。
※揮発油、アルコール類は使用しないでください。



2. ①と記載されている赤色のシールを、Nintendo Switch™ 2 本体側に向けてはがす。




3. 保護フィルムの端を、Nintendo Switch™ 2 の画面の端に合わせて固定する。




4. 付属のへらを使って気泡を押し出しながら、ゆっくりとフィルムを貼り付ける。



5. ②と記載されている青色のシールをはがす。



6. 貼り付け後に気泡が残っている場合は、付属のへらでゆっくりと押し出す。



はがし方

保護フィルムの角にセロハンテープを貼り付け、
ゆっくりと持ち上げてはがす。

※Nintendo Switch™ 2 本体を修理に出す際は、本品をきれいにはがしてください。

国内正規品限定2年保証

詳細は[Powera.com/ja-jp/contact-us/](https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/)をご確認ください

■以下については保証対象外です

- ・ご使用中にフィルムが傷ついたり欠けたりした場合
- ・経年劣化による変色、不具合

※その他、保証に関する詳細は、別紙「保証規定」をご参照ください。



© 2025 ACCO Brands. PowerA およびPowerA ロゴはACCO Brandsの登録商標または商標です。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
© Nintendo
本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
サポート等の情報は<https://www.powera.com/ja-jp/>をご覧ください。

[accobrand.co.jp](https://www.powera.com/ja-jp/)
[powera.com/ja-jp](https://www.powera.com/ja-jp/)