


# Kensington®



## KB415 EQ USB-C® Wired Compact Keyboard Clavier filaire compact KB415 EQ USB-C®



[kensington.com/register](https://kensington.com/register)


1

USB-C






2

Caps Lock | Verrouillage majuscule |  
Verrouillage des majuscules |  
Feststelltaste | Bloq. Mayús. |  
Bloc Mause (blocco maiuscole) |  
Caps Lock | Caps Lock | 大写锁定键 |  
Caps Lock




## 3












	Calculator   Calculatrice   Calculatrice   Taschenrechner   Calculatrice   Calculadora   Calculadora   الآلة الحاسبة   計算機   計算器
	Search   Rechercher   Chercher   Suche   Ricerca   Buscar   Procurar   بحث   検索   搜索
	Screen Shot   Capture d'écran   Capture d'écran   Screenshot   Screenshott   Captura de pantalla   Captura de ecrã   لقطة شاشة   スクリーンショット   截屏


## 4




	Decrease Screen Brightness   Réduire la luminosité de l'écran   Baisse de la luminosité   Helligkeit verringern   Diminuire luminosità   Bajar brillo   Diminuir o brilho   تقليل مستوى السطوع   明るさを下げる   调低亮度
	Increase Screen Brightness   Augmenter la luminosité de l'écran   Augmenter la luminosité   Helligkeit erhöhen   Aumenta luminosità   Aumentar el brillo   Aumentar Luminosidade   زيادة السطوع   明るさを上げる   调高亮度
	All active tasks   Toutes les tâches actives   Toutes les tâches actives   Alle aktiven Aufgaben   Tutte le attività in corso   Todas las tareas activas   Todas as tarefas ativas   جميع المهام النشطة   すべてのアクティブなタスク   所有活动任务

	Screen Lock   Verrouillage de l'écran   Verrouiller écran   Bildschirmsperre   Blocco schermo   Bloqueo de pantalla   Bloqueo de ecrã   تأمين الشاشة   スクリーンロック   屏幕锁定
	Media Player   Lecteur multimédia   Lecteur multimédia   Medienplayer   Lettore multimediale   Reprodutor multimedia   Reprodutor de mídia   مشغل الوسائط   メディアプレーヤー   媒体播放器
	Mute Speaker   Couper le son du haut-parleur   Désactiver le haut-parleur   Lautsprecher stummschalten   Disattivazione dell'altoparlante   Silenciar altavoz   Silenciar altifalante   كتم صوت السماعات   スピーカーをミュートにする   扬声器静音
	Decrease Volume   Diminuer le volume   Réduire le volume   Lautstärke verringern   Diminuzione del volume   Bajar volumen   Diminuir volume   خفض مستوى الصوت   音量を下げる   调低音量
	Increase Volume   Augmenter le volume   Augmenter le volume   Lautstärke erhöhen   Aumento del volume   Subir volumen   Aumentar volume   رفع مستوى الصوت   音量を上げる   调高音量
	Emoji Keyboard   Clavier Emoji   Clavier émoticône   Emoji-Tastatur   Tastiera emoji   Teclado emoji   Teclado Emoji   لوحة المفاتيح رموز تعبيرية   絵文字キーボード   表情符号键盘
	Back   Retour   Face arrière   Rückseite   Indietro   Atrás   Retroceder   اللوحة الخلفية   戻る   后退
	Play/Pause   Lecture/pause   Lecture/Pause   Abspielen/Pause   Riproduci/Pausa   Reproducir/Pausar   Reproduzir/ Colocar em Pausa   تشغيل/إيقاف مؤقت   再生/一時停止   播放/暂停
	Forward   Avance   Commande d'avance   Vorwärts   Avanti   Adelante   Avançar   التالي   進む   前进

5



6





**EN** Download Kensington Konnect™ today: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**FR-CA** Téléchargez Kensington Konnect™ aujourd'hui :  
[www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**DE** Kensington Konnect™ noch heute herunterladen:  
[www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**FR** Téléchargez Kensington Konnect™ dès aujourd'hui :  
[www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**IT** Scarica subito Kensington Konnect™: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**ES** Descargue ya Kensington Konnect™: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**PT** Descarregue hoje o Kensington Konnect™: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**AE** بادر بتنزيل برنامج Kensington Konnect™ اليوم: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**CN** 立即下载 Kensington Konnect™: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**JP** 今すぐKensington Konnect™をダウンロードしてください :  
[www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)





[www.kensington.com/support](http://www.kensington.com/support)

Kensington® is a registered trademark of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. USB-C® is a trademark of USB Implementers Forum. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© 2025 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>

Kensington® est une marque déposée d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. USB-C® est une marque déposée de l'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.

Brevets : <https://www.accobrand.com/patents/>

