




# CHARGING STATION FOR META QUEST 3 / 3S

# STATION DE RECHARGE POUR META QUEST 3 / 3S

Made for Meta

QUICK START GUIDE    GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE    GUÍA DE INICIO RÁPIDO  
SCHNELLSTARTANLEITUNG    GUIDA RAPIDA    GUIA RÁPIDO

USER MANUAL    MANUEL DE L'UTILISATEUR    MANUAL DE USUARIO  
BENUTZERHANDBUCH    MANUALE UTENTE    MANUAL DO UTILIZADOR




For more details and different languages of the User Guide,  
please scan the QR code to read before playing.

Pour plus de détails et un affichage du guide de l'utilisateur dans une langue  
différente, veuillez scanner le code QR pour lecture avant de jouer.


2-YEAR LIMITED WARRANTY / SUPPORT | GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS / SERVICE CLIENT  
For support with your authentic PowerA accessories, please visit: [PowerA.com/support](http://PowerA.com/support).

MANUFACTURED FOR | FABRIQUÉ POUR  
ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047  
[ACCOBRANDS.COM](http://ACCOBRANDS.COM) | [POWERA.COM](http://POWERA.COM) | MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE    MODEL: MQPWBCB

## 1 CONTENTS / CONTENU




## 2 SETUP / INSTALLATION






**NOTE:** AC adapter not included. Charger is designed for use with the Meta Quest AC adapter or any 9 V USB-C® AC adapter that provides at least 18 W of power.







**REMARQUE :** Adaptateur secteur non inclus. Le chargeur est conçu pour être utilisé avec l'adaptateur secteur Meta Quest ou tout adaptateur c.a. USB-C® 9 V qui fournit au moins 18 W d'alimentation.




## 3 META QUEST 3 SETUP / META QUEST 3 INSTALLATION



## 4 META QUEST 3S SETUP / META QUEST 3S INSTALLATION




## NOTE / REMARQUE




When using the Elite Strap, ensure that it is positioned all the way down.

Lorsque vous utilisez la Dragonne Elite, assurez-vous qu'elle est positionnée tout en bas.



## 5 CONTROLLER SETUP / MANETTE DE JEU INSTALLATION


A




NOTE: Ensure the charging contacts are facing out as shown in the drawing.

REMARQUE : Assurez-vous que les contacts de charge sont orientés vers l'extérieur, comme indiqué dans l'illustration.

B



C



D



## DEUTSCH:

### Informationen zu Elektro- und Elektronik(alt)geräten:

Die nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/oder Elektronikgeräte nutzen. Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise im Interesse einer umwelt-gerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit.

**1. Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik(alt)geräten und zur Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 zum ElektroG:** Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören insbesondere nicht in den Hausmüll. Vielmehr sind diese Altgeräte getrennt zu sammeln und etwa über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen.

Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die störungs-frei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen.

Letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach § 14 Absatz 4 Satz 4 oder Absatz 5 Satz 2 und 3 ElektroG im Rahmen der Optimierung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten repariert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten. Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum ElektroG können Besitzer Altgeräte erkennen, die am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar und ist wie folgt ausgestaltet:

**2. Unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch Verreiber:** Verreiber (jede natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die Elektro- oder Elektro-nikgeräte anbietet oder auf dem Markt bereitstellt) mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln stattdessen mit Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern) sowie Verreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln statt dessen mit Gesamt-Lager- und -Versandflächen von mindestens 800 Quadratmetern), sind gegenüber Endnutzern zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-Altgeräten wie folgt verpflichtet:

**a) Rückgabe/Abholung bei Kauf eines Neuge-räts und Auslieferung an privaten Haushalt:** Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektro- oder Elektronikgerät ist der Verreiber ver-pflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neu-gerät erfüllt, unentgeltlich zurückzunehmen.

Ist Ort der ein privater Haushalt, erfolgt die Rück-nahme durch eine kostenlose Abholung. Hierfür kann bei der Auslieferung des Neugeräts ein Altgerät der gleichen Geräteart mit im Wesentlichen gleichen Funktionen dem ausliefernden Transportunternehmen übergeben werden.

Erfolgt der Vertrieb des Neugeräts ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB), gilt einschränkend:

• Die kostenlose Abholung eines geräteart- und funktionsgleichen Altgeräts erfolgt nur, wenn es sich dabei um ein Gerät der Kategorie 1 (Wär-meüberträger), 2 (Bildschirme, Monitore, Geräte mit Bildschirmen mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern) und/oder 4 (Groß-geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt) handelt.

• Handelt es sich stattdessen um ein Altgerät der Kategorie 3, 5 und/oder 6, erfolgt eine kostenlose Abholung nicht und gilt stattdessen für die kostenlose Rückgabe der nachfolgende Buchstabe b).

Eine Übersicht über die Gerätekategorien und die jeweils erfassten Geräte findet sich hier:

[https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog\\_2015/anlage\\_1.html](https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html)

**b) Rückgabe bei Kauf eines Neugeräts und Ab-gabe anderenorts/Rückgabe von Kleingeräten:** Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektrogerät, das nicht an den privaten Haushalt ausgeliefert wird, und bei Vertrieb eines Neugeräts der Kategorien 3, 5 und/oder 6 ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) mit Auslieferung an den privaten Haushalt besteht die Möglichkeit, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich an den Verreiber zurückzugeben.

Dieselbe Möglichkeit besteht unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind. Die Rückgabemöglichkeit durch den Endnutzer beim Verreiber ist in diesem Fall auf 3 Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Beim Vertrieb ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) erfolgt unter den oben genannten Voraussetzungen die Rückgabe

• von Altgeräten der Kategorien 3, 5 und/oder 6

• von Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, durch geeignete Rückgabe-möglichkeiten in zumut-barer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer.

Anderenfalls erfolgt die Rückgabe am Ort der Ab-gabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu.


Die Verreiber müssen hierzu geeignete Rückgabe-möglichkeiten eingerichtet haben.

**3. Hinweise zu den Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten:** Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger einge-richteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten ab-geben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

**4. Hinweis zum Datenschutz:** Auf zu entsorgenden Altgeräten befinden sich teil-weise sensible personenbezogene Daten (etwa auf einem PC oder einem Smartphone), die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen müssen.

**5. Hinweis zu unserer WEEE-Registrierungs-nummer:** Wir sind bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72 in 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/oder Elektronikgeräten unter der folgenden Registrierungsnummer (WEEE-Reg.-Nr. DE) registriert: 43139807



Points de collecte sur [www.quefairedevesdechets.fr](http://www.quefairedevesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## ENGLISH:

### BATTERY LEAKAGE WARNING

- Leakage of chemicals contained within the battery pack can cause personal injury as well as damage to game controller.
- Avoid allowing battery chemicals to contact skin. If contact occurs, immediately wash thoroughly with soap and water.
- If liquid leaking from a battery pack comes into contact with your eyes, DO NOT RUB EYES! Immediately flush eyes thoroughly with clean running water and seek medical attention to prevent injury to eyes.

### BATTERY WARNING

- Do not attempt to repair the Ni-MH battery yourself—you may damage the battery, which could cause overheating, fire, and injury.
- The Ni-MH battery in your device should be serviced or recycled by PowerA or an authorized provider and must be recycled or disposed of separately from household waste.
- Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.
- Do not use or leave the product containing rechargeable batteries exposed to very high or very low temperature (e.g. at strong direct sunlight or in a vehicle in extremely hot or extremely cold weather), or in an environment with extremely low air pressure can result in an explosion, fire, or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not use a device containing rechargeable batteries in

an environment with high levels of static electricity. Excessive static electricity can impair the batteries' internal safety measures, increasing the risk of overheating or fire.

- If the battery gives off an odor, generates heat, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from any charging device and place it in a sealed fireproof container such as a metal box, or in a safe location away from people and flammable items.
- Discarded batteries may cause fire. Do not heat the controller or battery, or place either in or near fire.

### ADDITIONAL LEGAL

© 2024 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands.

Meta, the Meta Logo, Made for Meta, and the Made for Meta badge are trademarks of Meta Platforms, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. The Made for Meta badge signifies that a device has been designed to work with a Meta product and has been certified by the manufacturer to meet Meta's performance standards. Quality, reliability, and functionality of the device is solely the responsibility of the manufacturer. Meta is not responsible for the operation of these products or their compliance with any applicable safety or other requirements. © 2024 Meta Platforms, Inc. All rights reserved.

USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

## FRANÇAIS:

### AVERTISSEMENT DE FUITE DE LA BATTERIE

- Une fuite de produits chimiques contenus dans la batterie peut entraîner des blessures corporelles ainsi que des dommages à la manette de jeu.
- Évitez tout contact des produits chimiques de la batterie avec la peau. En cas de contact, lavez immédiatement à fond avec de l'eau et du savon.
- Si du liquide s'échappant d'un bloc-piles entre en contact avec vos yeux, NE LES FROTTEZ PAS ! Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau courante propre et consulter un médecin pour éviter toute blessure aux yeux.

### AVERTISSEMENT CONCERNANT LES BATTERIES

- N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie Ni-MH, vous pourriez l'endommager et ainsi entraîner une surchauffe, un incendie et des blessures.
- La batterie Ni-MH de votre appareil doit être révisée ou recyclée par PowerA ou un fournisseur agréé. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des ordures ménagères.
- Débarrassez-vous des batteries conformément aux lois et directives locales relatives à l'environnement.
- N'utilisez pas et ne laissez pas le produit contenant des piles rechargeables exposé à des températures très élevées ou très basses (par exemple, en cas d'exposition directe aux rayons du soleil ou dans un véhicule par temps extrêmement chaud ou extrêmement froid), ou dans un environnement où la pression atmosphérique est

extrêmement faible, ce qui pourrait provoquer une explosion, un incendie ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

- N'utilisez pas l'appareil contenant une batterie Li-ion dans un environnement chargé en électricité statique, cela pourrait endommager la sécurité interne de l'appareil et exposer à des dangers.
- Si la batterie émet une odeur, génère de la chaleur, ou semble d'une manière ou d'une autre anormale en cours d'utilisation, de recharge ou de stockage, retirez-la immédiatement du chargeur et placez-la dans un contenant scellé, tel qu'une boîte en métal.
- N'oubliez pas que des batteries usagées peuvent entraîner un incendie, ne chauffez pas la manette et ne la jetez pas dans un feu.

### INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2024 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands.

Meta, le logo Meta, Made for Meta, et le badge Made for Meta sont des marques déposées de Meta Platforms, Inc. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le badge Made for Meta signifie qu'un appareil a été conçu pour fonctionner avec un produit Meta et a été certifié par le fabricant comme respectant les normes de performances de Meta. La qualité, la fiabilité et la fonctionnalité de l'appareil relèvent uniquement de la responsabilité du fabricant. Meta n'est pas responsable du fonctionnement de ces produits ni de leur conformité à toute exigence applicable en matière de sécurité ou autre.

© 2024 Meta Platforms, Inc. Tous droits réservés.

USB-C® est une marque déposée de USB Implementers Forum.