



适用于符合 MIL-STD-810H Method 504.3 流体污染测试的肯辛通 (Kensington) 产品的清洁协议

符合 MIL-STD-810H Method 504.3 流体污染测试的肯辛通 (Kensington) 产品可以使用各种清洁剂、消毒剂和溶剂（包括酒精和漂白剂）进行擦拭或清洁，不会影响产品。

符合 MIL-STD-810H Method 504.3 流体污染测试程序是什么意思？

受测产品连续接触列出的每种化学物质至少 24 小时（除非另有说明），没有出现消解迹象。

以下化学物质经过测试并获得批准，可以用于清洁目的，不会导致产品发生消解：

- 异丙醇 (70%-75%)
- 加速过氧化氢 (Oxivir 或 Alpha HP)
- 邻苯基苯酚 (Amphyl、Reckitt Benckiser)
- 邻羟基苯甲醇 (Clorox Disinfectant Cleaner、The Clorox Company)
- 变性酒精 (含 60%-70% 异丙醇/乙醇的洗手液)
- Lysol 消毒剂
- Sani-Cloth HB、Plus 和 AF3
- Super Sani-Cloth 杀菌/消毒湿巾
- Cavi 湿巾
- Clorox 医疗用漂白杀菌湿巾
- PDI Easy 屏幕清洁巾 (含酒精)
- 409 抗菌万能清洁剂
- Windex 电子产品湿巾

产品“无消解”是什么意思？

- 没有表面缺陷
- 没有材料消解
- 没有变色
- 没有裂痕
- 没有影响产品的使用或功能



适用于符合 MIL-STD- 810H Method 504.3 流体污染测试的肯辛通 (Kensington) 产品的清洁协议

推荐的清洁说明：

使用添加首选清洁剂的湿布或海绵擦拭产品。根据需要重复清洁过程。不要使产品过度饱和或将其浸泡在清洁剂中，以便造成损害。肯辛通 (Kensington) 评估了各种清洁剂和消毒方案，但不能保证使用上页未提及的替代清洁剂或消毒方案不会发生消解。

如果您对如何清洁肯辛通 (Kensington) 产品还有问题，
请联系您当地的技术支持。

US, Canada: 1-800-535-4242

Sweden: 46 08 50 33 65 772

Great Britain: +44 (0)203 364 5390

New Zealand: +64 0800 539 262

Denmark: 45 80 25 09 6

Australia: 1300 881 931

Finland: 358 0800 9 15697

Japan: 04-7129-2135

Ireland: 353 01 431 1395

China: 400 600 4599

Norway: 47 800 175 20

Brazil: 800855802

Portugal: 351 800855802

Mexico: 911 146 735



All specifications are subject to change without notice. Products may not be available in all markets. Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is a trademark of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. All rights reserved. k21-3607

Kensington

The Professionals' Choice™