



## Protocole de nettoyage pour les produits Kensington répondant à la procédure MIL-STD-810H Méthode 504.3, Contamination par des liquides

Tout produit Kensington répondant à la procédure d'essai 'MIL-STD-810H Méthode 504.3, Contamination par des liquides' peut être essuyé ou nettoyé avec un large éventail de détergents, désinfectants et solvants, y compris l'alcool et l'eau de Javel, sans affecter le produit.

### Qu'entend-on par répondre à la procédure MIL-STD-810H Méthode 504.3, Contamination par des liquides ?

Le produit testé est exposé, par contact continu, à chacun des agents chimiques répertoriés pendant au moins 24 heures (sauf autre durée spécifiée) et ne présente aucun signe de dégradation au terme de ce délai.

### La liste qui suit présente des agents chimiques qui ont été testés et approuvés pour le nettoyage de nos produits sans entraîner leur dégradation :

- Alcool isopropylique (70%-75%)
- Peroxyde d'hydrogène accéléré (Oxivir ou Alpha HP)
- Orthophénylphénol (Amphyl, Reckitt Benckiser)
- Ortho-benzyl-parachlorophénol (Nettoyant désinfectant Clorox, The Clorox Company)
- Alcool dénaturé (Désinfectant pour les mains avec 60%-70% d'alcool isopropylique ou éthylique)
- Désinfectant Lysol
- Sani-Cloth HB, Plus et AF3
- Lingettes détergentes/désinfectantes Super Sani-Cloth
- Lingettes Cavi
- Lingettes germicides à l'eau de Javel Clorox Healthcare
- Tampon de nettoyage PDI Easy Screen (alcool)
- Détergent multi-usages antibactérien 409
- Lingettes Windex Electronic

### Qu'entend-on par « aucune dégradation » du produit ?

- Aucun défaut visuel
- Aucune dégradation de matière
- Aucune décoloration
- Aucune craquelure
- Aucun impact sur l'usage ou la fonction du produit

# Kensington®

## Protocole de nettoyage pour les produits Kensington répondant à la procédure MIL-STD-810H Méthode 504.3, Contamination par des liquides

---

### Recommandations pour le nettoyage :

Utilisez une éponge ou un chiffon humide imprégné de l'agent nettoyant de votre choix et essuyez le produit. Répétez l'opération de nettoyage selon les besoins. Pour éviter tout dommage, ne saturez pas et n'immergez pas le produit dans l'agent nettoyant. Kensington a évalué un large éventail de détergents et de solutions désinfectantes mais ne peut pas garantir l'absence de dégradations avec d'autres détergents ou solutions désinfectantes non mentionnées à la page précédente.

Si vous avez d'autres questions sur la procédure de nettoyage de vos produits Kensington, veuillez contacter votre service local d'assistance technique.

**US, Canada:** 1-800-535-4242

**Sweden:** 46 08 50 33 65 772

**Great Britain:** +44 (0)203 364 5390

**New Zealand:** +64 0800 539 262

**Denmark:** 45 80 25 09 6

**Australia:** 1300 881 931

**Finland:** 358 0800 9 15697

**Japan:** 04-7129-2135

**Ireland:** 353 01 431 1395

**China:** 400 600 4599

**Norway:** 47 800 175 20

**Brazil:** 800855802

**Portugal:** 351 800855802

**Mexico:** 911 146 735

