



## MIL-STD-810H 504.3 液体試験適合の Kensington製品のお手 入れの仕方

MIL-STD-810H 504.3液体試験に適合したKensingtonの製品はアルコールやブリーチなどのクレンザー、除菌剤や溶剤を使用して拭き取りクリーニングを行うことができます。

**MIL-STD-810H 504.3液体試験適合とは？**  
以下に掲載する化学物質に24時間晒されても、品質劣化が見られない製品です。

試験を行いクリーニングに品質劣化が見られなかった  
クリーニング剤：

- ・ イソプロパノールアルコール(70%-75%)
- ・ 加速化過酸化水素(オキシビルまたはAlpha HP)
- ・ オルトフェニルフェノール(Amphyl, Reckitt Benckiser)
- ・ Ortho-benzyl-parachlorophenol(Clorox除菌剤, The Clorox Company)
- ・ 変性アルコール(60%-70%イソプロパノール/  
エチルアルコールのハンドサニタイザー)
- ・ Lysol除菌剤
- ・ Sani-Cloth HB, Plus and AF3
- ・ Super Sani-Cloth Germ/Disp Wipes
- ・ Cavi Wipes
- ・ Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes
- ・ PDI Easy screen cleaning pad (アルコール)
- ・ 409 Antibacterial All purpose Cleaner
- ・ Windex Electronic Wipes

**品質劣化の定義とは？**

- ・ 見た目の変化がないこと
- ・ 素材の劣化が見られないこと
- ・ 変色が見られないこと
- ・ ひび割れが見れないこと
- ・ 製品の使用や機能に影響を及ぼさないこと



## MIL-STD-810H 504.3液体試験適合のKensington 製品のお手入れの仕方

---

### 推奨されるクリーニングの仕方：

布またはスポンジで推奨されるクリーニング剤で製品を拭き取りクリーニングしてください。必要があれば何度か拭き取りを行ってください。損傷を引き起こす可能性がありますので長時間クリーニング剤に製品を浸さないでください。Kensingtonは幅広いクレンザーおよび除菌剤で試験を行いました。たがリストされた以外のクレンザーおよび除菌剤でクリーニングを行った場合に品質劣化を起こさないという保証はいたしません。

Kensington製品にお問い合わせの場合はテクニカルサポートにご連絡ください。

**US, Canada:** 1-800-535-4242

**New Zealand:** +64 0800 539 262

**Great Britain:** +44 (0)203 364 5390

**Australia:** 1300 881 931

**Denmark:** 45 80 25 09 6

**Japan:** 04-7129-2135

**Finland:** 358 0800 9 15697

**China:** 400 600 4599

**Ireland:** 353 01 431 1395

**Brazil:** 800855802

**Norway:** 47 800 175 20

**Mexico:** 911 146 735

**Portugal:** 351 800855802

**Sweden:** 46 08 50 33 65 772



All specifications are subject to change without notice. Products may not be available in all markets. Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is a trademark of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. All rights reserved. k21-3607

**Kensington**

The Professionals' Choice™