



## Protocollo di pulizia per prodotti Kensington che soddisfano i test di contaminazione da fluidi MIL-STD-810H Method 504.3

Qualsiasi prodotto Kensington che soddisfa i test di contaminazione da fluidi MIL-STD-810H Method 504.3 può essere pulito con un'ampia gamma di detergenti, disinfettanti e solventi, tra cui alcol e candeggina, senza danneggiare il prodotto.

### **Cosa significa soddisfare la procedura dei test di contaminazione da fluidi MIL-STD-810H Method 504.3?**

Il prodotto sottoposto a test è esposto, con contatto continuo, a ciascuna sostanza chimica elencata, per almeno 24 ore (se non diversamente specificato) e non mostra segni di degradazione.

### **Le sostanze chimiche che sono state testate e approvate per la pulizia senza causare degradazione del prodotto comprendono:**

- Alcol isopropilico (70%-75%)
- Perossido di idrogeno accelerato (Oxivir o Alpha HP)
- Ortofenilfenolo (Amphyl, Reckitt Benckiser)
- Orto benzil paraclorofenolo (disinfettante Clorox, The Clorox Company)
- Alcol denaturato (disinfettante per mani con 60%-70% alcol isopropilico/etilico)
- Disinfettante Lysol
- Panno disinfettante HB, Plus e AF3
- Salviette antigermi monouso Super Sani-Cloth
- Salviette Cavi
- Salviette germicide Clorox Healthcare con candeggina
- Tampone di pulizia PDI Easy screen (alcol)
- Detergente multiuso antibatterico 409
- Salviette Windex

### **Cosa significa “nessuna degradazione” del prodotto?**

- Nessun danno visivo
- Nessuna degradazione del materiale
- Nessun scolorimento
- Nessuna incrinatura
- Nessun impatto sull'utilizzo o sul funzionamento del prodotto

# Kensington®

## Protocollo di pulizia per prodotti Kensington che soddisfano i test di contaminazione da fluidi MIL-STD-810H Method 504.3

---

### Istruzioni di pulizia consigliate:

Utilizzare un panno o una spugna umidi con il detergente preferito e pulire il prodotto. Ripetere la procedura di pulizia a seconda delle necessità. Non riempire eccessivamente o immergere il prodotto nel detergente, per evitare danni. Kensington ha esaminato un'ampia gamma di soluzioni detergenti e disinfettanti, ma non garantisce che non si verifichino degradazioni se si utilizzano detergenti o disinfettanti alternativi non indicati nella pagina precedente.

Per ulteriori informazioni su come pulire i prodotti Kensington, è possibile contattare il supporto tecnico locale.

**US, Canada:** 1-800-535-4242

**Sweden:** 46 08 50 33 65 772

**Great Britain:** +44 (0)203 364 5390

**New Zealand:** +64 0800 539 262

**Denmark:** 45 80 25 09 6

**Australia:** 1300 881 931

**Finland:** 358 0800 9 15697

**Japan:** 04-7129-2135

**Ireland:** 353 01 431 1395

**China:** 400 600 4599

**Norway:** 47 800 175 20

**Brazil:** 800855802

**Portugal:** 351 800855802

**Mexico:** 911 146 735



All specifications are subject to change without notice. Products may not be available in all markets. Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is a trademark of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. All rights reserved. k21-3607

**Kensington**  
The Professionals' Choice™