

Technical Support / Assistance technique

Australia	1300 881 931	Nederland	010 713 1882
België / Belgique	02 401 2395	New Zealand	0800 539 26273
Brasil	14 3235-4003	Norway	80017520
Canada	1 800 268 3447	Österreich	0800 677 873
Denmark	80 250966	Polska	22 570 18 00
Deutschland	0692 222 3654	Portugal	800855802
España	911 146 735	Russia	007 495 933 5163
Finland	0800 9 15697	Schweiz / Suisse	044 580 6667
France	01 7671 0404	Sweden	08 5033 6577
Hungary	06 20 9430 612	United Kingdom	0203 364 5390
Ireland	01 431 1395	United States	1 800 535 4242
Italia	02 3604 7030	International Toll	+31 53 484 9135
México	55 15 00 57 00		

Kensington®

Charge and Secure Cabinet Coffre de chargement et de sécurité

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE



Kensington Computer Products Group
A Division of ACCO Brands
333 Twin Dolphin Drive, Sixth floor
Redwood Shores, CA 94065

ACCO Brands Europe
A Division of ACCO Brands
Europe
Oxford House, Oxford Road
Aylesbury, Buckinghamshire,
HP21 8SZ
United Kingdom

ACCO Brands Canada Inc
7381 Bramalea Rd
Mississauga,
ON L5S 1C4

ACCO Australia
Level 2, 8 Lord St
Botany NSW 2019
Australia

Importado por ACCO Mexicana
S.A. de C.V.
Circuito de la Industria Norte # 6,
Corredor Industrial Toluca Lerma,
Lerma México Cp. 52004
R.F.C. AME640229-1W3

Acco Brands Chile S.A.,
Avda. San Josemaría
Escrivá de Balaguer Nº5773
Vitacura, C.P. 7640870
Santiago, Chile


Importado e Distribuído por:
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.
CNPJ: 44.990.901/0001-43
Rua Aimorés, 6-9 – Bauru/SP – Brasil
CEP 17013-900
www.kensington.com.br

Designed in California, U.S.A. by Kensington
Made in USA

Patents Pending

www.kensington.com


K67877AM
901-3074-00




Register Now!
Enregistrer maintenant !

register.kensington.com

Contents



Components



- A Charge and Secure Cabinet
- B Locking Side Door to IT Area
- C Instruction Guide
- D Warranty Card
- E Bolts (2X), Hex Nuts (2X), Washers (2X)
- F Keys (2X)

- G Screws (4X)
- H Drywall Toggles (4X) and screws (4X)
- I Rubber Feet with Screws
- J Shelf Labels
- K Bay Dividers with Cable Channels
- L Power Switch

Getting Started

Important Safeguards - We want you to be safe!

These cabinets are electrical devices. Use care with them and follow these important safeguards:

- Electrical devices are not toys. Children are often unaware of the hazards associated with electrical devices, so this unit must always be used by adults or with adult supervision.
- Do not use this unit outdoors.
- Liquids should not be stored in, set on or placed inside this unit.
- Never unplug this product from the outlet when your hands are wet.
- Set the power switch to the down OFF position before you unplug the unit from the wall, plug the unit into the wall, or plug in devices.
- Be careful with the power cord. Do not jam the power cord against sharp edges. Do not use the unit if the cord appears to be damaged or if the ground prong is missing. When the unit is not plugged in, wrap the power cord and store in the IT area.
- Do not use an extension cord with this unit.
- Inadequate repair can create significant hazards to users and is not covered by the warranty. Repairs should always be performed by a qualified electrician.


Electrical Testing

- If you are concerned about electric surges in your building and have decided to use a surge protector, choose one that is 12 Amps continuous or greater.
- Before using your new charging cabinet, have a qualified electrician verify the current draw does not exceed the rating of the unit when all the devices are installed.
- Test the contact integrity of the wall outlet using a receptacle tension tester such as a Woodhead 1760 or a Safeplug 1700.
- Test the branch circuit for ground integrity and branch circuit protection.
- Do not plug in the unit if the switch, receptacles, or power cord have been damaged or if the ground prong is missing from the plug. If repairs are ever needed, they should be performed by a qualified electrician.

Doors and Locks

The front doors on each cabinet feature a two-point keyed locking system to protect your devices. To open a door, lift the bottom of the handle and rotate it to the inside of the unit. Your unit shipped with 2 keys. Call Kensington at 1-800-535-4242 for replacements.


For added security, each front door features a padlock bracket to hold your own padlock. When installed, your padlock restricts access to the handle so the unit can't be opened.




Loading Devices, Cable Management

In the front User area of the cabinet

- 1 Route one charging cord along the top of each divider. Make sure that the cord end that goes into the devices is at the front of the bay and that the power end goes to the back. Leave enough slack in front (approximately 4-1/2") so users can plug in the device without straining the cord.




- 2 Weave the cord around the short hook at the front of the divider, then back and forth through the three long channels along the top of the divider.




In the side IT area of the cabinet

- 3 Plug in the power adapter.




NOTE: For devices with large power adapters, first bundle the cord and adapter together to save space, then plug in the adapter.


- 4 Turn the power switch to the OFF position before plugging the cabinet into the wall.




- 5 Insert one device into each slot.



- 6 Plug the cable into the dock connector on the device.



- 7 Your cabinet comes with labels for numbering the bays in your cabinet. Line up each label with the front face of the bay shelf, peel of the backer, and affix the label.





Select the Mounting Location and Method

- When choosing the right place to install your cabinet, be sure to check the location of your power source. The power cord that comes with your cabinet is 98" long.
- Your cabinet can be wall-mounted to wood wall studs, or bolt it to a countertop. If you're installing to wood wall studs, go to **Option 1**. If you're installing into drywall, go to **Option 2**. If you're bolting to a countertop, go to **Option 3**. The cabinet also comes with cushioned feet; use them if you're placing your cabinet on a flat surface. See **Installing Feet** for installation instructions.

Option 1: Wall-mount to Wood Wall Studs


This is a two-person step.

- 1 Locate wall studs for mounting. Mounting holes should be centered on studs. Top holes should be 2.75" below desired location of top of cabinet.
- 2 Mark holes spaced 13.25" apart vertically and 16" apart horizontally. Hole locations should be centered on studs. Using a 1/8" drill bit, drill pilot holes approximately 1-1/2" deep (all 4 holes).



- 3 For upper mounting holes: using a Hex screw driver, install 1-5/8" long screws, leaving approximately 1/4" of space between screw head and wall.


- 4 Align the cabinet's top mounting holes with the upper screws, then lower cabinet onto screws.




- 5 From inside of the cabinet and using a Hex screw driver, install 1-5/8" long screws in lower mounting holes.
- 6 Tighten all 4 screws.

Option 2: Wall-mount to Drywall


- 1 Determine the installation point for your cabinet. While one person holds the cabinet frame up to the wall, the other marks the height of the top of the cabinet. Measure down 2.75" to determine the position of the screws. Use a level to make sure the marks are level. Reference the mounting hole pattern from Option 1.
- 2 Drill 1/2" diameter hole at the mounting point.
- 3 Insert a Toggler into one hole, metal end first.




- 4 Pull the plastic ring end so the metal channel rests flush behind the wall. With your other hand, slide the plastic cap along the straps until the flange of the cap is flush with the wall.



- Place your thumb between the plastic straps. Push side to side, snapping off the straps at the wall.




- Insert a 1-5/8" long screw into the Toggler, but don't tighten all the way. Leave the bolt head about 1/4" from the plastic cap.




- Repeat for the second Toggler.
- Lift the cabinet onto the wall. Mark the screw position of the lower screws. Remove the cabinet and install the lower Toggles. Lift the cabinet into place and tighten all four screws.

Option 3: Bolt-through Installation to Countertop



- Pre-drill a 1/4" diameter hole in your countertop or shelf.
- Using a box knife, slice through the membrane covering the pre-drilled holes on the bottom of the cabinet.
- Slide the 3-1/2" bolt through the washer, through the bottom of the cabinet, through the countertop, and capture with the hex nut.

Installing Feet



- Stick a 3/4" wood screw through each rubber bumper.
- Locate the four pre-drilled holes on the bottom of the cabinet, one in each corner. Using the included driver, attach each foot to the cabinet.

Troubleshooting

How do I know if my devices will draw more than the allowed current?

Have a qualified electrician verify the unit's current draw. Perform this test with devices installed and batteries discharged.

The devices are all plugged in, but they won't charge. What do I do?

First, check the cabinet: With the switch in the down OFF position, inspect the main power cord and plug to make sure that they're undamaged. Plug the cord into a working power outlet. Next, check the devices: Verify that each device is connected to its power adapter and that each brick is plugged into the power column. Move the switch to the up ON position to direct power to the devices. Still need some help? Call Kensington at 1-800-535-4242 for assistance.

Someone tried to break into the unit and damaged a door. Can it be replaced?

Yes, you can order a replacement. Call Kensington at 1-800-535-4242 for assistance.

My power cord/plug is damaged. Is it covered under warranty?

No, it is not covered under warranty. If the plug is damaged, have a qualified electrician replace it. If you need a replacement cord, contact Kensington at 1-800-535-4242.

When I plug in the unit it trips the circuit breaker. What is wrong?

The cabinets are designed to run on a 15 amp circuit. If you have other equipment or appliances plugged into the same circuit you may be overloading it. Have a qualified electrician check that adequate power is available in the circuit.

My unit was damaged during shipment. What should I do?

Kensington has a program established with our freight carriers to address ship damage. Please contact Kensington at 1-800-535-4242 and we'll work with you.

How do I find the unit's serial number?

The serial number label is located inside the IT area near the base.

Technical Support

Technical support is available to all registered users of Kensington products. Technical Support contact information can be found on the back page of this manual.

Web Support

You may find the answer to your problem in the Frequently Asked Questions (FAQ) section of the Support area on the Kensington Website: www.support.kensington.com.


Telephone Support

There is no charge for technical support except long-distance charges where applicable. Please visit www.kensington.com for telephone support hours. In Europe, technical support is available by telephone Monday to Friday 09:00 to 18:00 (Central European time).

Please note the following when calling support:

- Call from a phone where you have access to your device.
- Be prepared to provide the following information:
 - Name, address, and telephone number
 - Name of the Kensington product
 - Make and model of your computer
 - Symptoms of the problem and what led to them


INFORMATION FOR EU MEMBER-STATES ONLY

 The use of the symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.


Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. The Kensington Promise is a service mark of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© 2014 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands USA LLC. Any unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All rights reserved. 07/14

Contenu



Components



- | | |
|---|---|
| A Coffre de chargement et de sécurité | G Vis (4) |
| B Porte latérale de verrouillage pour les Technologies de l'information (TI) | H Chevilles Toggle (4) et vis (4) pour cloisons sèches |
| C Guide d'instructions | I Patins en caoutchouc et vis |
| D Bon de garantie | J Étiquettes de tablette |
| E Boulons (2), écrous hexagonaux (2), rondelles (2) | K Diviseurs de compartiment et chemins de câbles |
| F Clés (2) | L Interrupteur |

Prise En Main

Précautions importantes : nous avons à cœur votre sécurité!

Ce coffre est un appareil électrique. Soyez prudent lorsque vous l'utilisez et prenez les précautions importantes suivantes :

- Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Les enfants ne connaissent souvent pas les dangers des appareils électriques; cet appareil doit donc toujours être utilisé par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Aucun liquide ne devrait être entreposé ou placé dans ou sur l'appareil.
- Ne débranchez jamais ce produit de la prise électrique lorsque vos mains sont mouillées.
- Placez l'interrupteur en position ÉTEINTE vers le bas avant de débrancher le coffre de la prise murale, de le brancher dans la prise murale ou d'y connecter des appareils.
- Soyez prudent avec le cordon d'alimentation. Ne le coincez pas contre des coins pointus. N'utilisez pas le coffre si le cordon semble endommagé ou si le contact de mise à la terre est manquant. Lorsque le coffre est débranché, enrroulez le cordon d'alimentation et placez-le dans l'espace conçu pour les TI.
- N'utilisez pas de rallonge avec ce coffre.
- Des réparations inadéquates peuvent exposer les utilisateurs à de graves dangers et ne sont pas couvertes par la garantie. Les réparations devraient toujours être effectuées par un électricien qualifié.


Essai électrique

- Si vous êtes préoccupé par les surtensions électriques dans votre immeuble et que vous avez décidé d'utiliser un protecteur de surtension, choisissez-en un de 12 A en continu, ou plus.
- Avant d'utiliser votre nouveau coffre de charge, demandez à un électricien qualifié de vérifier que la consommation de courant ne dépasse pas le régime nominal du coffre quand tous les appareils sont installés.
- Vérifiez l'intégrité du contact de la prise murale à l'aide d'un vérificateur de tension de prise électrique, comme un Woodhead 1760 ou un Safeplug 1700.
- Vérifiez l'intégrité de la mise à la terre et la protection de la dérivation.
- Ne branchez pas le coffre si l'interrupteur, les prises murales ou le cordon d'alimentation ont été endommagés ou si le contact de mise à la terre est manquant. Si des réparations sont nécessaires, elles devraient être effectuées par un électricien qualifié.

Portes et verrous

Les portes avant de chaque coffre comportent un système de verrouillage à clé à deux entrées pour protéger vos appareils. Pour ouvrir une porte, soulevez le bas de la poignée et tournez-la vers le centre du coffre. Votre coffre est livré avec deux clés. Appelez Kensington au 1-800-535-4242 pour un remplacement.


Pour plus de sécurité, chaque porte avant comporte un support de cadenas pour tenir votre cadenas. Lorsqu'il est en place, votre cadenas restreint l'accès à la poignée, et le coffre ne peut pas être ouvert.




Dispositifs de chargement, gestion des câbles

Dans l'espace pour les utilisateurs à l'avant du coffre

- 1 Placez un cordon de chargement le long du dessus de chaque diviseur. Assurez-vous que l'extrémité du cordon qui entre dans l'appareil est devant le compartiment et que l'extrémité d'alimentation se trouve à l'arrière. Laissez assez de jeu à l'avant (environ 13 cm [4 1/2 po]) pour que les utilisateurs puissent brancher leur appareil sans étirer le cordon.




- 2 Enroulez le cordon autour du petit crochet devant le diviseur, puis faites le passer d'avant en arrière dans les trois canaux allongés sur le dessus du diviseur.




Dans l'espace pour les TI sur le côté du coffre

- 3 Branchez l'adaptateur d'alimentation.




REMARQUE : Pour les appareils dont l'adaptateur d'alimentation est volumineux, assemblez d'abord le cordon et l'adaptateur pour économiser de l'espace, puis branchez l'adaptateur.


- 4 Placez l'interrupteur en position ÉTEINTE avant de brancher le coffre dans la prise murale.




- 5 Insérez un appareil par compartiment.



- 6 Branchez le câble dans le connecteur de station d'accueil sur l'appareil.



- 7 Votre coffre comprend des étiquettes pour numérotre les compartiments à l'intérieur de ce dernier. Alignez chaque étiquette à l'avant de la tablette de compartiments, détachez la pellicule à l'arrière, puis apposez l'étiquette.





Déterminez l'emplacement et la méthode d'installation

- Lorsque vous choisissez le bon endroit pour placer votre coffre, assurez-vous de vérifier l'emplacement de votre source d'alimentation. Le cordon d'alimentation inclus avec votre coffre mesure 2,49 m (98 po) de long.
- Votre coffre peut être vissé aux montants en bois d'un mur ou sur le dessus d'un plan de travail. Si vous l'installez sur des montants en bois, allez à l'option 1. Si vous l'installez sur une cloison sèche, allez à l'option 2. Si vous le vissez sur un plan de travail, allez à l'option 3. Le coffre comprend également des patins coussinés; utilisez-les si vous placez votre coffre sur une surface plane. Voir la rubrique « Installation des patins » pour les directives d'installation.


Option 1 : installation sur des montants en bois

Cette étape nécessite deux personnes.

- 1 Repérez les montants pour l'installation. Les trous de fixation devraient être centrés sur les montants. Les trous du haut devraient se trouver 6,99 cm (2 3/4 po) sous l'emplacement désiré du dessus du coffre.
- 2 Indiquez un espacement entre les trous de 33,66 cm (13 1/4 po) à la verticale et de 40,64 cm (16 po) à l'horizontale. L'emplacement des trous devrait être centré sur les montants. À l'aide d'une mèche de 0,31 cm (1/8 po), percez des trous de guidage d'environ 3,81 cm (1 1/2 po) de profondeur (pour les quatre trous).




- 3 Pour les trous du haut : à l'aide d'un tournevis hexagonal, installez les longues vis de 4,12 cm (1 5/8 po), en laissant un espace d'environ 0,6 cm (1/4 po) entre la tête de la vis et le mur.
- 4 Alignez les trous du haut du coffre aux vis supérieures, puis placez le coffre sur les vis.




- 5 Par l'intérieur du coffre et au moyen d'un tournevis hexagonal, installez les longues vis de 4,12 cm (1 5/8 po) dans les trous du bas.
- 6 Serrez les quatre vis.

Option 2 : installation sur une cloison sèche


- 1 Déterminez l'emplacement de l'installation de votre coffre. Pendant qu'une personne tient le coffre au mur, l'autre indique la hauteur du dessus du coffre. Mesurez 6,99 cm (2 3/4 po) vers le bas pour déterminer l'emplacement des vis. Utilisez un niveau pour vous assurer que les marques sont à niveau. Référence pour le modèle du trou de montage de l'option 1.
- 2 Percez un trou de 1,27 cm (1/2 po) de diamètre au point d'installation.
- 3 Insérez une cheville Toggler dans un trou, l'extrémité de métal en premier.




- 4 Tirez sur l'anneau de plastique au bout de la cheville de sorte à bien aligner la pièce de métal derrière le mur. Avec votre autre main, glissez le capuchon de plastique le long des courroies, jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le mur.



- 5 Placez votre pouce entre les courroies de plastique. Poussez-les d'un côté à l'autre afin de détacher les courroies du mur.




- 6 Insérez une longue vis de 4,12 cm (1 5/8 po) dans la cheville Toggler, mais ne la serrez pas complètement. Laissez la tête de la vis à environ 0,6 cm (1/4 po) du capuchon de plastique.




- 7 Répétez l'opération pour la deuxième cheville Toggler.
8 Placez le coffre au mur. Indiquez l'emplacement des vis du bas. Retirez le coffre et installez les chevilles Toggler du bas. Mettez le coffre en place et serrez les quatre vis.

Option 3 : installation sur un plan de travail



- 1 Pré-percez un trou de 0,63 cm (1/4 po) dans votre plan de travail ou votre tablette.
- 2 À l'aide d'un couteau de précision, découpez la membrane qui couvre les trous pré-perçés au fond du coffre.
- 3 Glissez un boulon de 8,89 cm (3 1/2 po) dans une rondelle, puis dans la paroi du coffre et dans la surface de travail, puis vissez-le à l'aide d'un écrou hexagonal.

Installation des patins



- 1 Insérez une vis en bois de 1,9 cm (3/4 po) dans chaque patin de caoutchouc.
- 2 Repérez les quatre trous pré-perçés aux quatre coins du fond du coffre. À l'aide du tournevis fourni, fixez chaque patin au coffre.

Dépannage

Comment puis-je savoir si mes appareils consommeront plus de courant que celui permis?
Demandez à un électricien qualifié de vérifier la consommation électrique du coffre. Effectuez cet essai lorsque les appareils sont installés et que les piles sont déchargées.

Les appareils sont tous branchés, mais ne se rechargent pas. Que dois-je faire?

Vérifiez d'abord le coffre : après avoir placé l'interrupteur en position ÉTEINTE, vérifiez le cordon d'alimentation principal et la fiche pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Branchez le cordon dans une prise de courant fonctionnelle. Ensuite, vérifiez les appareils : assurez-vous que chaque appareil est branché à son adaptateur d'alimentation et que chaque adaptateur est branché dans la colonne d'alimentation. Déplacez l'interrupteur en position ALLUMÉE pour alimenter les appareils. Avez-vous toujours besoin d'aide? Appelez Kensington au 1-800-535-4242 pour obtenir de l'assistance.

Une personne a tenté de commettre un vol dans l'unité et a endommagé une porte. Peut-elle être remplacée?

Oui, vous pouvez demander un remplacement. Appelez Kensington au 1-800-535-4242 pour obtenir de l'assistance.

Mon cordon électrique ou ma fiche est endommagé. Sont-ils couverts par la garantie?

Non, ils ne sont pas couverts par la garantie. Si la fiche est endommagée, demandez à un électricien qualifié de la remplacer. Si vous avez besoin d'un cordon électrique de remplacement, communiquez avec Kensington au 1-800-535-4242.

Lorsque je branche le coffre, le disjoncteur coupe le courant. Quel est le problème?

Les coffres sont conçus pour être utilisés sur un circuit de 15 ampères. Si d'autres pièces d'équipement ou d'autres appareils sont branchés au même circuit, vous pourriez le surcharger. Demandez à un électricien qualifié de vérifiez si l'intensité du courant est suffisante pour le circuit.

Mon coffre a été endommagé lors de l'expédition. Que devrais-je faire?

Kensington a mis sur pied un programme auprès de ses transporteurs de marchandises pour traiter l'endommagement lors de l'expédition. Veuillez communiquer avec Kensington au 1-800-535-4242 et nous collaborerons avec vous.

Comment puis-je trouver le numéro de série du coffre?

L'étiquette indiquant le numéro de série se trouve à l'intérieur de l'espace conçu pour les TI près de la base.

Assistance technique

Un service d'assistance technique est offert à tous les utilisateurs enregistrés des produits Kensington. Les coordonnées du service d'assistance technique sont indiquées sur la page arrière du présent manuel.

Assistance sur le Web

Vous pourriez trouver la réponse à votre problème dans la rubrique FAQ de la section Assistance sur le site Web de Kensington : www.support.kensington.com.

Assistance par téléphone

Le service d'assistance technique est sans frais, sauf pour les frais d'interurbain, le cas échéant. Veuillez visiter www.kensington.com pour connaître les horaires d'assistance par téléphone. En Europe, l'assistance technique est offerte par téléphone du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (heure de l'Europe centrale).

Veuillez prendre en note ce qui suit lorsque vous appelez le service d'assistance :

- Appelez d'un téléphone à partir duquel vous pouvez avoir accès à votre appareil.
- Soyez prêt à fournir les renseignements suivants :
 - Nom, adresse et numéro de téléphone
 - Nom du produit Kensington
 - Fabricant et modèle de votre ordinateur
 - Logiciel d'exploitation et version
 - Symptômes du problème et ce qui les a déclenchés

RENSEIGNEMENTS POUR LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE (UE) UNIQUEMENT



L'utilisation du symbole ci-contre indique que ce produit ne peut être traité comme une ordures ménagères. En vous assurant que ce produit est mis au rebut de façon adéquate, vous aidez à prévenir les conséquences négatives possibles sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une manutention de déchets inappropriée de ce produit. Pour de plus amples renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec votre municipalité, votre service d'élimination des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Kensington ainsi que le nom et la conception ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. La promesse « Kensington Promise » est une marque de service d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur propriétaire respectif.

© 2014 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands USA LLC. Toute copie, duplication ou reproduction non autorisée du présent contenu est interdite sans le consentement écrit de Kensington Computer Products Group. Tous droits réservés. 07/14